



Le nettoyage des contacts électriques

Parfois des pannes d'alimentation ou des problèmes de connections entre boitier et accessoires tels que les contacts piles ou accus, griffe flash, contacts boitier /objectif, etc... peuvent apparaitre, il est toujours utile avant d'envoyer le produit en SAV, de procéder à quelques contrôles et nettoyages simples.

Observer l'état des contacts, si ceux-ci sont ternes, sales, présentent des traces d'oxydations modérées, du vert de gris ... un nettoyage s'impose.

Pour cela il faut : des mouchoirs en papier, un bâtonnet de bois, de plastique ..., de l'alcool à 95° industrielle, une gomme style « crayon gomme ».

Enrouler une bande de papier mouchoir autour du bâtonnet, et imbiber (légèrement) le papier d'alcool, et nettoyer en frottant modérément les contacts électriques.

Si des traces d'oxydation subsistent, utiliser la gomme (ce type de matériaux est légèrement abrasif et n'endommage pas l'état de surface des contacts électriques) pour éliminer les traces, puis nettoyer à l'alcool une seconde fois.

JF.O